

1



Verktyg som behövs för att skala/skarva 16/12mm slang är en kapsax samt en skarvkoppling som skyddar för direktförläggning i mark.

2



Använd kapsaxen och klipp ett rakt snitt igenom slangens där skarvning skall göras. Skruva upp ena sidan på skarvhylsan, tryck in slangänden. OBS det är viktigt att använda kapsax och **inte** andra verktyg.

3



Det är viktigt att skruva in slangänden ordentligt i skarven så att den trycks innanför o-ringen inuti skarvanordningen för fullständig funktion.

4



Det är viktigt att skruva in slangänden ordentligt i skarven så att den trycks innanför o-ringen inuti skarvanordningen för fullständig funktion.

5



Skruva sedan åt kopplingen ordentligt kring slangänden.

6



Så här skall en skarvning av 16/12mm slang se ut, och är nu redo att förläggas i mark.